



**Пам'ятаємо- лихо легше попередити,
чим потім намагатись компенсувати заподіяний збиток!
Тільки неухильне виконання правил охорони праці гарантує
безпеку!**



Аналіз наявних страхових ризиків свідчить про зв'язок сезонних високих температур повітря робочих зон з причинами конкретних нещасних випадків на виробництві. Тому нагальною стає необхідність проведення ефективних заходів з попередження нещасних випадків під час підвищення температури повітря.

З метою профілактики травматизму Котовський відділ нагляду за промисловою безпекою та охороною праці спільно з відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань у Котовському районі звертаються до керівників підприємств та установ (на яких організовано виконання робіт на відкритому повітрі в умовах сезонних підвищених температур) із закликом взяти під особистий контроль питання стану безпеки під час проведення робіт на відкритому повітрі в спеку, мобілізувати колективи на виконання важливих заходів безпеки.

Керівникам різних рівнів і особливо керівникам робіт, в умовах підвищення температури повітря необхідно більш ретельно планувати виробничі завдання для кожного робочого місця саме з урахуванням можливого негативного впливу на організм працівників підвищених температур, інших небезпечних чи шкідливих факторів, що можуть посилюватись в спеку.

Щоб компенсувати можливий негативний вплив високих температур необхідно:

- забезпечити працівників питною водою;
- провести позапланові інструктажі щодо дотримання вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допомоги у разі сонячного та теплового удару, запаморочення;
- доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;
- проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників, які виконують роботи, що віднесені до робіт з підвищеною небезпекою, або експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки;
- збільшити тривалість технологічних перерв будівельним бригадам та обмежити роботу в «температурні часи пік» працівників, які виконують фасадні та покрівельні роботи;

В особливо несприятливих умовах:

- запроваджувати спеціальні графіки з урахуванням оптимальних режимів роботи та відпочинку,
- проводити суворий контроль за використанням відповідного спеціального одягу, спеціального взуття і особливо за наявністю головних уборів.

При необхідності внести тимчасові зміни до правил внутрішнього розпорядку задля організації роботи на повітрі в більш сприятливий час доби.

Посилити контроль за виконавською та технологічною дисципліною на водопровідно-каналізаційних об'єктах так як ризики небезпечного впливу шкідливих речовин, особливо в замкнутах просторах (колодязях, камерах, лазах, відстійниках тощо), в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, - зростають в рази!

Особливу увагу рекомендується звернути на фактичний стан каналізаційних та очисних споруд та забезпечення проведення робіт в колодязях з оформленням відповідних нарядів допусків і під особистим контролем керівників робіт та безумовним виконанням основних правил:

- роботи в колодязях, камерах, відстійниках дозволяється проводити тільки спеціалізованим підприємствам, що мають відповідний дозвіл і кваліфікованих працівників, забезпечених усіма необхідними засобами індивідуального захисту та контрольно-вимірювальними приладами, сигналізаторами шкідливих і небезпечних чинників середовища;
- перш ніж починати роботи в каналізаційних колодязях, відстійниках, зливних ямах необхідно провести аналіз загазованості на наявність шкідливих і небезпечних речовин і при необхідності забезпечити їх вентиляцію;
- перед спуском в колодязь необхідно упевнитися у відсутності шкідливих газів за допомогою переносного газоаналізатора або опусканням засвіченого шахтарського ліхтаря;
- спуск людей у загазовані колодязі дозволяється тільки в шланговому або ізолюючому протигазі;
- виконувати роботи в замкнутах просторах повинна бригада в складі не менше чим з трьох працівників;
- відкриті каналізаційні колодязі мають бути огорожені з метою не допущення падіння в них людей, тварин або наїзду транспортних засобів;
- працівники під час спуску в колодязь, камеру або робочий канал, повинні надіти запобіжний пояс із страховочною мотузкою;
- у випадку якщо газ неможливо повністю видалити з колодязя, тоді працівник повинен кожні 10 хвилин підніматися на поверхню і відпочивати 20 хвили;
- під час робіт усередині споруд каналізаційної мережі категорично забороняється застосовувати відкритий вогонь, палити, запалювати сірники, перевіряти наявність газу підпаленими ганчірками чи папером!